

# Manual de utilizare – M72 (căști TWS Bluetooth)

## Conținut pachet

- Căști × 2 buc
- Carcasă de încărcare × 1 buc
- Cablu de încărcare Type-C × 1 buc
- Manual de utilizare × 1 buc
- Dopuri de rezervă × 2 buc

## Structura produsului

- Buton tactil de control
- LED indicator cască
- Canale magnetice de fixare
- Ecran carcasă de încărcare

## Funcții de bază

| Funcție            | Operare                                      | Indicație LED  | Mesaj vocal |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Pornire            | Automat la scoatere sau apăsare lungă 5 s    | LED aprins     | „Power on”  |
| Oprire             | Introducere în carcasă sau apăsare lungă 5 s | LED stins      | „Power off” |
| Împerechere (TWS)  | Automat după pornire                         | Clipire rapidă | „Pairing”   |
| Conectare reușită  | Casca dreaptă clipește încet                 | Conectat       | „Connected” |
| Asistent vocal     | 3× atingere pe casca stângă                  | –              | „Di-di”     |
| Redare / pauză     | 1× atingere pe orice cască                   | –              | –           |
| Următoarea melodie | 2× atingere pe casca dreaptă                 | –              | –           |

| Funcție            | Operare                         | Indicație LED | Mesaj vocal |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Melodia anterioară | 2× atingere pe casca stângă     | –             | –           |
| Volum mai tare     | Atingere lungă pe casca dreaptă | –             | –           |
| Volum mai încet    | Atingere lungă pe casca stângă  | –             | –           |
| Răspuns apel       | 1× atingere pe orice cască      | –             | –           |
| Închidere apel     | 2× atingere pe orice cască      | –             | –           |
| Respinge apel      | Atingere lungă 2 s              | –             | –           |

## Specificații tehnice

1. Model: M72
2. Versiune Bluetooth: 5.49
3. Protocoale suportate: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Distanță de transmisie: cca. 10 m
5. Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
6. Diametru difuzor: 10 mm
7. Sensibilitate: 105 ± 3 dB
8. Impedanță: 16 Ω ± 15 %
9. Baterie cască: 3,7 V / 30 mAh (fiecare)
10. Baterie carcasă: 3,7 V / 2000 mAh
11. Intrare încărcare: DC 5 V / 1 A
12. Timp redare muzică: 4–5 h (cu o încărcare)
13. Timp convorbire: 4–5 h (cu o încărcare)
14. Timp încărcare cască: 1–2 h
15. Timp încărcare carcasă: 2–3 h
16. Standby: până la 280 h
17. Număr încărcări căști din carcasă: cca. 72×
18. Durată de viață ecran: cca. 2000 aprinderi

## Depanare

| Problemă                   | Cauză posibilă             | Soluție                                    |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Nu se aprinde la încărcare | Carcasa este descărcată    | Încărcați carcasa                          |
| Casca nu se încarcă        | Contact slab               | Reajustați poziția sau curățați conectorii |
| Fără sunet                 | Bluetooth nu este conectat | Reconectați                                |
| Zgomot la apel             | Baterie slabă              | Încărcați casca                            |
| Deconectare automată       | În afara razei (>10 m)     | Rămâneți în raza de acțiune                |
| Funcționează doar o cască  | Împerechere incorectă      | Resetați și reîmperecheați                 |

## Instrucțiuni de siguranță

1. Nu dezasamblați și nu reparați singur.
2. Nu expuneți la foc sau temperaturi ridicate.
3. Nu scufundați în apă.
4. Nu utilizați în timpul încărcării.
5. Țineți departe de copii.
6. Folosiți doar încărcătoare certificate.
7. Dacă se supraîncălzește, opriți utilizarea.
8. Depozitați într-un loc uscat și răcoros.
9. Evitați șocurile și căderile.
10. Curățați ușor cu o cârpă uscată.