

Manual de utilizare – M73 (căști TWS Bluetooth)

Conținut pachet

- Căști × 2 buc
- Carcasă de încărcare × 1 buc
- Cablu de încărcare Type-C × 1 buc
- Manual de utilizare × 1 buc
- Dopuri de rezervă × 2 buc

Structura produsului

- Buton tactil de control
- LED indicator cască
- Canale magnetice de fixare
- Ecran carcasă de încărcare

Funcții de bază

Funcție	Operare	Indicație LED	Mesaj vocal
Pornire	Automat la scoatere sau apăsare lungă 5 s	LED aprins	„Power on”
Oprire	Introducere în carcasă sau apăsare lungă 5 s	LED stins	„Power off”
Împerechere (TWS)	Automat după pornire	Lumini roșii și albastre clipeșc alternativ	„Pairing”
Conectare reușită	Casca dreaptă clipește încet	Conectat	„Connected”
Asistent vocal	3× atingere pe casca stângă	–	„Di-di”
Redare / pauză	1× atingere pe orice cască	–	–

Funcție	Operare	Indicație LED	Mesaj vocal
Următoarea melodie	2× atingere pe casca dreaptă	–	–
Melodia anterioară	2× atingere pe casca stângă	–	–
Volum mai tare	Atingere lungă pe casca dreaptă	–	–
Volum mai încet	Atingere lungă pe casca stângă	–	–
Răspuns apel	1× atingere pe orice cască	–	–
Închidere apel	2× atingere pe orice cască	–	–
Respinge apel	Atingere lungă 2 s	–	–

Specificații tehnice

1. Model: M73
2. Versiune Bluetooth: 5.49
3. Protocoale suportate: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Distanță de transmisie: cca. 10 m
5. Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
6. Diametru difuzor: 10 mm
7. Sensibilitate: 105 ± 3 dB
8. Impedanță: 16 Ω ± 15 %
9. Baterie cască: 3,7 V / 30 mAh (fiecare)
10. Baterie carcasă: 3,7 V / 2000 mAh
11. Intrare încărcare: DC 5 V / 1 A
12. Timp redare muzică: 4–5 h (cu o încărcare)
13. Timp convorbire: 4–5 h (cu o încărcare)
14. Timp încărcare cască: 1–2 h
15. Timp încărcare carcasă: 2–3 h

16. Standby: până la 280 h
17. Număr încărcări căști din carcasă: cca. 72×
18. Durată de viață ecran: cca. 2000 aprinderi

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu se aprinde la încărcare	Carcasa este descărcată	Încărcați carcasa
Căștile nu se încarcă	Contact slab	Reajustați poziția sau curățați conectorii
Fără sunet	Bluetooth nu este conectat	Reconectați
Zgomot la apel	Baterie slabă	Încărcați căștile
Deconectare automată	În afara razei (>10 m)	Rămâneți în raza de acțiune
Funcționează doar o cască	Împerechere incorectă	Resetați și reîmperecheați

Instrucțiuni de siguranță

1. Nu dezamblați și nu reparați singur.
2. Țineți departe de copiii sub 6 ani.
3. Evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi – risc de afectare a auzului.
4. Dacă apare supraîncălzire, opriți imediat utilizarea.
5. Folosiți doar încărcător standard (5 V / 1 A).
6. Nu folosiți în medii umede și nu scufundați în apă.
7. Nu expuneți la temperaturi extreme (sub 0 °C sau peste 45 °C).
8. Nu utilizați în timpul încărcării.
9. Țineți departe de foc.
10. Depozitați într-un loc uscat și bine ventilat.
11. Protejați împotriva căderilor și șocurilor.
12. Curățați doar cu o cârpă uscată.

13. Dacă bateria, cablul sau produsul sunt deteriorate, opriți utilizarea.
14. Producătorul nu este responsabil pentru accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare.